

Varrat nélküli termotáska

Kód: 5003xx

Termotáska IsoTec™ szigeteléssel és Flex-A-Guard™ belső réteggel.

Köszönjük, hogy a Thermos® cég termékét választotta. Használat előtt olvassa el a használati utasítást. Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Használat

Kizárólag mint hűtőtáska használható (hideg italok és ételek tárolására) – nem alkalmas meleg ételek tárolására.

Karbantartás

- Első használat előtt és minden használat után törölje meg a termotáskát (a belső és esetleg a külső részét is) nedves ronggyal vagy szivaccsal.
- Tisztításhoz használhat szappant, vagy semleges nem abrazív tisztítószert.
- Hagyja mindig alaposan megszáradni a levegőn, vagy törölje meg száraz ronggyal.

Bitonsági utasítások

- ✘ Ne használjon éles tárgyakat,
- ✘ tisztítás közben ne mártsa a termotáskát vízbe,
- ✘ ne rakja forró tárgyakra, vagy mikrohullámsütőbe,
- ✘ ne használjon higítószert, benzint, súrolókefét vagy súrolóport,
- ✘ nem ajánlott gyerekeknek 3 éves korig,
- ✘ nem ajánlott mosogatógépbe,
- ✘ ne rakja a fagyasztóba,
- ✘ nem alkalmas meleg ételek tárolására.

Elérhetőség

Kizárólagos forgalmazó Magyarország részére:

THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: www.thermos.co.hu

