


Köszönjük, hogy a Thermos® cég termékét választotta. Használat előtt olvassa el a használati utasítást. Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Termékrajz



Használati utasítás

1) Kinyitás


Csavarja a bögrét és a zárórendszert az óramutató járásával ellentétes irányban.

2) Töltés

Töltsön folyadékot/ételt a termoszba az ábra alapján. Túltöltés esetén a termosz tartalma kiömölhet a zárórendszer csavarása közben.



Jobb hőszigetelés elérése érdekében melegítse elő / hűtse ki a termoszt meleg / hideg vízzel kb 5 percig.



(metszet)

3) Bezárás

Csavarja a bögrét és a zárórendszert az óramutató irányában.

Tömítés leszedése és felrakása

A termoszt szétszedheti/összerakhatja a termékrajz alapján. A termék összerakása után mindig ellenőrizze a szivárgásmentességet úgy, hogy kisebb mennyiségű vizet önt a termoszba és fejjel lefelé fordítja.

Karbantartás

- Első használat előtt és minden használat után langyos vízzel öblítse ki a termoszt és hagyja alaposan megszáradni. Nyitott zárórendszerrel tárolja.
- Tisztításhoz használhat semleges, nem abrazív mosószert, oxigén alapú fehérítőt.
- A termosz külső falát (festék, lakk, minta) kizárólagosan nedves ronggyal törölje.
- Évente egyszer ellenőrizze a termosz záróképességét, szükség esetén cserélje ki a használt részeket újakra – lásza a Pótalkatrészek részt.

Biztonsági utasítások

- ✗ Ne hagyjon gyorsan romló ételt/italt mint pl. a tej a termoszban hosszabb ideig, nem ajánlott szénsavas italokra,
- ✗ ne használja a termoszt, ha a belső burkolat megsérül és az ital/étel a termosz falai közé kerül, vagy ha a termosz elveszíti szigetelési tulajdonságait,
- ✗ ne használjon éles tárgyakat, ne hagyja a termoszt vízben állni,
- ✗ ne rakja forró tárgyakra, ne rakja mikrohullámsütőbe,
- ✗ ne használjon hígítószerket, benzint, súrolókefét, súrolóport,
- ✗ olajok, mosószerek vagy krémek károsíthatják a termosz felületét,
- ✗ a termosz külső falára ne használjon fehérítőszerket, ne sterilizáljon forralással,
- ✗ nem ajánlott gyerekeknek 3 éves korig, forró étel esetében ne adja gyerekeknek,
- ✗ **nem alkalmas mosogatógéphe.**



Paraméterek

Úrtartalom: 710 ml

Súly: 0,41 kg

Méret: magasság – 18,5 cm
átmérő – 9,5 cm



* A szigetelőképeség órákban van megadva. Azt az időpontot mérjük, mely alatt az ital hőmérséklete a kiinduló értéktől a végső értékre változik, miközben a környezet hőmérséklete 20°C. Keeps Hot: kiinduló hőmérséklet 95°C, végső hőmérséklet 49°C. Keeps Cold: kiinduló hőmérséklet 1°C, végső hőmérséklet 13°C.

** A szigetelőképeséget tiszta vízzel mérjük. Az az időszak, míg a termosz tartalma meleg/hideg marad, az étel hőkapacitásától függ. Állíthatjuk, hogy minél több vizet tartalmaz az adott étel, annál nagyobb a hőkapacitása és annál tovább bírja ki a termoszban hidegen/melegen. Például a leves tovább lesz meleg/hideg mint a rizs. Azt az időszakot, amíg az étel meleg/hideg marad a termoszban úgy hosszabbíthatjuk meg, hogy előmelegítjük/lehűtjük a termosz belső falait forró/hideg vízzel – lásd a 1. oldalt.

Pótalkatrészek

A zárórendszer, tömítés és a bögre *használati alkatrészek* – rendszeresen ellenőrizze, nem használódtak el és szükség esetén cserélje ki újakra.

Pótalkatrészek: 1) zárórendszer tömítéssel együtt, 2) bögre, 3) tömítés

Pótalkatrészeket a www.thermos.co.hu címen, vagy kereskedőjénél rendelhet.

Elérhetőség

Kizárólagos forgalmazó Magyarország részére:

THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: www.thermos.co.hu

